



Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekopy kontrolne  
istniejących rzędnych uziębienia w przypadku rozbieżności należy zaktualizować projekt.  
Rzędne gór węzłów należy czytać łącznie z projektem drogowym i architekturem  
Na całej długości zastosować podsypkę 20cm i obсыpkę 20 cm.  
Przed rozpoczęciem montażu nr wykop należy dokładnie odwodnić;  
W przypadku braku możliwości zagłębienia gruntu rodzimego  
należy uwzględnić doziarnienie, wymaganie lub stabilizację;

Wszystkie napolkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100,

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;

Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach, gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

[illegible]